

# Slinger.

## Einführung



## Die Slinger Bag aufstellen und spielen

Es ist ganz einfach, die Slinger Bag zu benutzen, wenn man erst einmal weiß, wie sie funktioniert. Sie kann in nur wenigen Minuten eingerichtet werden. Folgen Sie einfach diesen Schritten:

1. Öffnen Sie das Ball Fach und füllen Sie die Slinger Bag mit nicht mehr als 144 Dunlop Tennisbällen. Für einen reibungslosen Ablauf empfehlen wir 72-100 Dunlop Bälle pro Durchgang.
2. Öffnen Sie das untere Fach, um das Bedienfeld des Launchers aufzudecken.
3. Schalten Sie die **POWER**-Taste ein und stellen Sie **SPEED** und **FEED** auf die von Ihnen gewünschten Geschwindigkeiten ein.
4. Öffnen Sie die untere Tasche auf der rechten Seite der Slinger Bag, um den Winkel einzustellen und zu fixieren, in dem die Dunlop Bälle geworfen werden sollen.
5. Vergessen Sie nicht, die Fernbedienung des Geräts herauszunehmen, um den Launcher von der Stelle aus ein- und auszuschalten, an der Sie die Dunlop Bälle schlagen möchten.

Sie können Ihre Slinger Bag mit oder ohne dem Oszillator verwenden. Wenn Sie den Oszillator verwenden möchten, positionieren Sie die Tasche auf der Kunststoffplatte. Vergewissern Sie sich, dass die Räder bequem in die Radschlitze passen, und stecken Sie das magnetische Oszillatordraht in das Bedienfeld. Nach ein paar Sekunden ertönt ein "Piepton", und der Oszillator dreht sich von links nach rechts. Die Slinger Bag ist nun einsatzbereit, und Sie können den Oszillator mit der Fernbedienung steuern.

### Beachten Sie

Leere Batterie: Um Ihre Slinger Bag aufzuladen, schrauben Sie einfach den Akku ab, trennen Sie ihn vorsichtig vom Kabel und laden Sie ihn mit dem Ladegerät auf (Sie können Ihre Slinger Bag verstaut lassen).

Anpassungen: Über die Winkeleinstellung und das Bedienfeld können Sie die Geschwindigkeit, den Winkel und die Häufigkeit der abgeschossenen Bälle an Ihr Spielniveau anpassen.

Fernbedienung: Aus Sicherheitsgründen kann die Slinger Bag nur in zwei Schritten ein- und ausgeschaltet werden. Drücken Sie zunächst den **ON**-Schalter an der Slinger Bag und dann, wenn Sie in Position sind, auf der Fernbedienung.

Topspin: Die Menge des erzeugten Topspins kann durch das Verstellen der Ballgeschwindigkeit und des Abwurfwinkels gesteuert werden, um eine für Ihre Bedürfnisse perfekte Einstellung zu finden. Die Slinger Bag lässt sich außerdem leicht auf dem Platz bewegen. Wir empfehlen, verschiedene Varianten zu testen, um die beste Mischung aus Platzierung, Geschwindigkeit, Winkel und Ballfrequenz für Ihr Spielniveau zu finden.

Platzierung: Aufgrund der mobilen Batterie, kann die kabellose Slinger Bag überall auf dem Platz hingestellt werden. Beispiele für ideale Platzierungen finden Sie im Abschnitt über die Platzierung auf dem Spielfeld in der *Bedienungsanleitung*, oder besuchen Sie [slingerbag.com](http://slingerbag.com) für Beispiel-Videos.

Dunlop Bälle: Slinger und Dunlop haben zusammen, mit den *Fort TR Plus* und *Fort Xtra Life*, die optimalen Tennisbälle für die Slinger Bag entwickelt.

**Für weitere Informationen empfehlen wir Ihnen, die *Bedienungsanleitung* und die *Batterieanleitung* durchzulesen.**